








Legenda (v. Allegato 1)

-  Parcheggi
-  Sezioni
-  Zona 1: Centro storico
-  Zona 2 tra v. Pisana per Fucecchio e v. Sotto la Valle
-  Zona 3 tra v. Fucecchiello e v. Buozzi
-  Zona 4 tra v. Pisana e v. Colombo
-  Zona 5 tra v. Dante e v. Rosselli



Comune di Fucecchio
(Provincia di Firenze)

**PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
QUADRO CONOSCITIVO**

tav. 6

QUADRO DI UNIONE:
LE SEZIONI E I PARCHEGGI

Scala 1:3.500



TAGES S.C.

Maggio 2012